

外	←外回り	回:回送
内	→内回り	臨:臨時
	ゆめ咲線内限定	
	ゆめ咲線直通列車(列車E)	

※途中の駅、行先、時刻、番線等は省略 引用:JR時刻表、デジタルJR時刻表Lite、西日本時刻表、駅ずばあと時刻表などと併せてご覧下さい。
 ※奈良支所(佐保値)～奈良間の回送列車は、一部を除いて省略しています。 森支 吹田総合車両所森/宮支所(2012/6/1～)
 ※大和路線に直通する列車で、環状線内の列車は異なりますが、同時に記入しています。 ※車両検修職場の組織変更
 森/宮一森支=森/宮内回り終着/森支一城公園始発
 ↑この回送列車番(出????入????)については、記入を省略しています。
 内:環状内回り
 外:環状外回り

注:森支特権・京橋引上については、違う場合があります。
 ※「森支」で記入を統一ですが、京橋引上線上で折返しの場合が有

↑括弧内の運番は未確認の為推測です。括弧なしでも異なる場合があります。

車両運用番号	出区	時刻	入区	時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	走行km		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	走行km		
◆323系森/宮車(土休日)																																					
↑環状線日中運行で内回り																																					
30	天王寺3番(14番)	4:52	京橋外一森支	21:44	○	外1306	外1320	外1338	外2354	内1369	内1389	内1401	内1413	内1421	内1427	内1433	内1439	内1445	内1451	内1457	2471E	2480E	2499E	2508E	2527E	742	743	2544E	△							437.6	
大阪(側6/内回り側) 位置確認済																																					
23	森支一京橋内	4:55	京橋外一森支	0:--	○	外1302	外1314	外2330	2347E	2376E	2395E	2410E	森/宮支所																							338.2	
森支一京橋内																																					
24	森支一京橋内	5:14	京橋外一森支	22:46	○	内1305	内1315	2480E	2480E	内1377	内1393	内1405	内1417	内1423	内1429	内1435	内1441	内1447	内1453	→→→	2463E	2472E	2491E	2500E	2519E	2528E	2549E	2564E	△							437.9	
森支一京橋内																																					
22	森支一京橋内	6:37	大阪(側6/内回り側) 位置確認済	23:48	○	内1325	2341E	2370E	2387E	2406E	森/宮支所																									282.1	
森支一京橋外																																					
25	森支一京橋外	4:54	大阪(側7/外回り側) 位置確認済	0:10	○	外1300	外1310	外1328	外1346	外1360	外2382	内1397	内1409	内1419	内1425	内1431	内1437	内1443	内1449	内1455	内1465	内1477	内1489	内1501	内1513	内1525	内1537	内1547	内1557	内1565	内1575	△				553.5	
↑環状線日中運行で外回り																																					
28	森支一城公園	8:39	京橋外一森支	22:12	○	回1368	外1368	外1390	外1404	外1416	外1422	外1428	外1434	外1440	外1446	外1452	外1458	外1466	外1478	外1490	外1502	外1514	外1526	外1538	外2552	△										390.6	
森支一京橋内																																					
34	森支一京橋内	7:05	天王寺西引上	0:21	○	内1335	2355E	1390E	外1396	外1408	外1418	外1424	外1430	外1436	外1442	外1448	外1454	外1460	外1470	外1482	外1494	外1506	外1518	外1530	外2542	内1563	内1573	△								464.3	
森支一城公園																																					
31	森支一城公園	7:39	京橋外一森支	0:16	○	回1352	外1352	外1366	外1386	外1400	外1412	外1420	外1426	外1432	外1438	外1444	外1450	外1456	外1462	外1474	外1486	外1498	外1510	外1522	外1532	外1548	外1562	外1576	外2588	△						477.4	
↑朝夜のみ亦当																																					
36	天王寺2番(12/13)	4:49	京橋外一森支	23:49	○	内1303	内1313	内1323	内1339	2361E	628	629	2398E	森/宮支所																						302.9	
天王寺西引上																																					
35	天王寺西引上	5:09	天王寺2番(12/13)	0:25	○	内1307	内1317	内1329	内1345	2367E	2392E	森/宮支所	OK																							301.3	
森支一京橋内																																					
29	森支一京橋内	6:15	天王寺3番(14番)	0:12	○	内1319	内1333	内1353	2373E	632	633	636	637	2414E	森/宮支所	OK																				296	
森支一京橋内																																					
33	森支一京橋内	4:49	京橋外一森支	22:29	○	内1301	内1311	内1321	2327E	2362E	2381E	2402E	森/宮支所	OK																						239.5	
大阪(側7/外回り側) 位置確認済																																					
26	大阪(側7/外回り側) 位置確認済	6:08	京橋外一森支	0:--	○	外1324	外1342	外1358	外2374	2391E	640	653	桜島特権	回9462M	回9463M	回9464M	回9465M	2464E	2483E	2492E	2511E	2520E	2539E	1550E	外1566	外1578	外2590	回2590	△						300.5		
◆運用番号について																																					
充分に確認も全運用ではありませんが、未確認も運行状況等により一部の推測を除いて、概ね確定となります。																																					
◆日曜日の26運用の保安列車について																																					
列番が異なる場合があります。確認のみ掲載。恐らく吹田貨物折返でしょう。西九条1番折返の保安列車は未確認ですが、13～14時とみられます。祝日の場合は運転されない場合があります。(土曜日は貨物有で運転なし)イレギュラーで、異なった区間を保安列車として走行場合があります。運転、区間や時刻相違等による損害等は負えません。参考程度でお願いします。																																					
◆ダイヤ乱れ時の運用変更について																																					
環状線の周回運転時は終点がないエンドレスなため、特に15分前後の遅延の場合特定の1列車の遅延で、たるま落としの要領で、次列車に流れるようです。																																					
◆時刻について																																					
無記入 天王寺 天王寺(桜島行) S 桜島 西九条																																					
無記入でこの枠色																																					
阪 大阪 橋 京橋 城 大阪城公園 森/宮 加茂 奈良 難 JR難波																																					
◆323系8両運用車両キロ計																																					
全キロ 5553.3																																					
平均 347.1																																					
1460日(4年の日数) 60万キロまで(全運用周回数計) 108.0																																					
48ヶ月(4年の月数) 60万キロ到達日数(日、19運用) 2052.8																																					
月による検査回帰の日(ヶ月) 68.4																																					
19運用 4年で検査回帰の模様																																					

Main train schedule table with columns for train number, departure/arrival stations, and arrival times for various destinations (1-30). Includes notes on special services and cancellations.

◆運用順

Table of train sequence details including station names, times, and special instructions like '仕業検査注意'.

Table of train sequence details for specific routes and times.

◆森/宮車庫編成一覧

Large table listing train compositions for various dates and routes, including car numbers and special equipment like air conditioning.



三菱製空調の例 M 細かい穴パターンが目立つ



東芝製空調の例 TS 上部に一定のパターンのみ

M-TS 1両でメーカーが混在する場合 M 1両2台共三菱製 TS 1両2台共東芝製

※1両で2台の搭載で、三菱または東芝の2種類となります。ライフカメラ等で車番が読みにくい時での、編成の区別としてご覧下さい。

14 1但し、この色枠は列車監視システム搭載

◆森ノ宮車運用、停車駅一覧

Table with columns: 駅名, 電略, 営業キロ, 駅間キロ, 線路形態, 駅順, ホーム対応, 待避可否, 正式線名, 愛称線名, 停車

区間快速 快速 普通

元運用(2016-3-27改正) 01M-17M ※2016-10-31運用減(17M)

▼運用変化

Table showing schedule changes for 2017, 2018, 2019, 2020 with columns for dates and train numbers.

Table for ※平日の場合 2021 出区 列番

Table for ※平日の場合 2022 出区 列番

Table with columns 07M, 07M, 31, 奈支804, 奈支805, 奈支802, 奈支803, 奈支801, 奈支800

Table with columns 1300, 1309, 1304, 1305, 606, 61, 62, 63, 64

Table with columns 1309, 1305, 606, 61, 62, 63, 64

※出区時点となります。2017/3/7ダイヤ改正で若干運用変更が発生していますが、その後、2019/3/16改正まで、大きな変化はありません。(奈良車との運用変更はありません)

◆ラッピング車運行実績

Table showing train performance with columns for dates (2022) and train numbers (LS15 任天堂, LS13 ハチエモン)

この色紙 ホームドア設置駅、及び予定駅

1 9面対応は特急の最大となります。注:西九条は1番のりば(3番外回り)と3番のりば(中線4番内回り側)のみ9面対応

- ★1 11時頃の塚本の防護無線受信の影響で、1431,1432運休で、運用がだるま落とし...
★2 朝の宝塚線人身による防護無線受信の影響も、その後の情報整理で運用変更なしと判明
★3、夕方頃の大和路線防護無線受信の影響、LS15のみ朝運用のため影響なし
1497,1494運休だるま落としの模様
★4、5/17、奈良支所車輪転削スジ充当、運行なし、以降の運用予定推測をリセットします。